



garanzia verrà invalidata e la torcia potrebbe essere danneggiata.

* Se l'V7 lampeggia in modo anomalo o non si accende, potrebbe essere dovuto ai seguenti motivi:

Causa 1: la carica residua della batteria è bassa.

Causa 2: le superfici di contatto conduttive sono troppo sporche, come filoletta delle viti, superfici di contatto conduttive delle schede PCB e altri punti di contatto della superficie di contatto troppo sporchi.

Soluzione: utilizzare tamponi con alcool per pulire la filoletta delle viti, le superfici di contatto conduttive delle schede PCB e altri punti di contatto della superficie di contatto.

* Se la soluzione di cui sopra non funziona, contattare il rivenditore per ottenerne la garanzia in base ai termini del servizio post-vendita.

Español

INSTRUCCIONES

Encendido / apagado

►Presione completamente el interruptor trasero para encender/pagar la linterna.

►En el estado apagado, toque ligeramente el interruptor trasero para realizar una iluminación táctica (toque ligero para encender, suelte para apagar).

Cambio de modo

►En el estado de encendido, presione el interruptor lateral para cambiar los engranajes cíclicamente en el orden de engranaje de brillo bajo → engranaje de brillo

WARRANTY

Within 30days of purchase:Return to retailer from which you purchased for repair or replacement.

Within 3 years of purchase:Return for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegration negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or itself.

SHENZHEN HAKKA TRADE LIMITED

SENYA VALLEY 202, CHANGJIANG PU ROAD,
YUANSHAN JIEDAO, LONGGANG DISTRICT,
SHENZHEN 518000, CHINA

PRODUCT WARRANTY CARD

Model NO.	SN number	
User Info	Name	Date of purchase
Address	Phone	
Company		
Distributor	Phone	
Address		



FCC CE
3 Years Warranty



Made in China